

کدهای خطای داکت اسپلیت اینورتر T1 سرمایشی و گرمایشی زانتي

ردیف	علت خطا	چراغ نشانگر عملکرد	تایمر شاخص	کد خطا
۱	عملکرد حافظه برد یونیت داخلی (EEPROM) صحیح نمی باشد	۱	خاموش	E0
۲	نحوه اتصال سیم بندی ارتباطی یونیت داخلی و خارجی صحیح نمی باشد	۲	خاموش	E1
۳	عملکرد فن یونیت داخلی صحیح نمی باشد	۴	خاموش	E3
۴	عملکرد سنسور دمای اتاق (یونیت داخلی) صحیح نمی باشد	۵	خاموش	E4
۵	سنسور دمای کویل اواپراتور بدرستی عمل نمی کند	۶	خاموش	E5
۶	دستگاه دارای نشتی گاز است	۷	خاموش	EC
۷	عملکرد هشدار دهنده سطح آب سینی درین صحیح نمی باشد	۸	خاموش	EE
۸	نحوه اتصال سیم بندی بین یونیت های داخلی در حالت چند پنل صحیح نمی باشد (برای مدل های چند پنل است)	۹	خاموش	E8
۹	نحوه اتصال سیم بندی بین یونیت های داخلی و یونیت خارجی صحیح نمی باشد (برای مدل های چند پنل است)	۱۰	خاموش	E9
۱۰	عملکرد یونیت خارجی کار نمی کند	۱۱	خاموش	Ed
۱۱	محافظ اضافه بار فعال شده است (سیستم اورلود کرده است)	۱	روشن	F0
۱۲	عملکرد سنسور دمای یونیت خارجی صحیح نمی باشد	۲	روشن	F1
۱۳	عملکرد سنسور لوله کندانسور (یونیت خارجی) صحیح نمی باشد	۳	روشن	F2
۱۴	سنسور دیس شارژ به درستی عمل نمی کند	۴	روشن	F3
۱۵	عملکرد حافظه برد یونیت خارجی (EEPROM) صحیح نمی باشد	۵	روشن	F4
۱۶	فن یونیت خارجی به درستی عمل نمی کند	۶	روشن	F5
۱۷	عملکرد سنسور لوله اواپراتور (یونیت داخلی) صحیح نمی باشد	۷	روشن	F6
۱۸	محافظ مازول IPM اینورتر فعال شده است	۱	چشمک زن	P0
۱۹	محافظ ولتاژ بالا / پایین دستگاه فعال شده است	۲	چشمک زن	P1
۲۰	محافظ دمای بیش از حد بالای کمپرسور فعال شده است	۳	چشمک زن	P2
۲۱	دمای هوای محیط بیرونی بسیار پایین است	۴	چشمک زن	P3
۲۲	درایو کمپرسور به درستی عمل نمی کند	۵	چشمک زن	P4
۲۳	برد یونیت داخلی و یونیت خارجی با یکدیگر مطابقت ندارند	۶	چشمک زن	P5
۲۴	محافظ فشار پایین (Low-Pressure) کمپرسور فعال شده است	۷	چشمک زن	P6
۲۵	عملکرد سنسور IGBT یونیت خارجی صحیح نمی باشد	۸	چشمک زن	P7
۲۶	نحوه اتصال سیم های یونیت داخلی صحیح نمی باشد	۱۱	روشن	FA

کدهای خطای داکت اسپلیت کم مصرف روتاری T1 سرمایشی و گرمایشی زانتي

ردیف	علت خطا	چراغ نشانگر عملکرد	تایمر شاخص	کد خطا
۱	عملکرد حافظه برد یونیت داخلی (EEPROM) صحیح نمی باشد	۱	خاموش	E0
۲	عملکرد فن یونیت داخلی صحیح نمی باشد	۴	خاموش	E3
۳	عملکرد سنسور دمای اتاق (یونیت داخلی) صحیح نمی باشد	۵	خاموش	E4
۴	سنسور دمای کویل اواپراتور بدرستی عمل نمی کند	۶	خاموش	E5
۵	دستگاه دارای نشتی گاز است	۷	خاموش	EC
۶	عملکرد هشدار دهنده سطح آب سینی درین صحیح نمی باشد	۸	خاموش	EE
۷	سطح آب سینی درین پر می باشد	۳	روشن	F2
۸	نحوه اتصال سیم های یونیت داخلی صحیح نمی باشد	۱۱	روشن	FA

کدهای خطای کنترل دیواری داکت اسپلیت زانتي

کد خطا	علت خطا	ردیف
F0	سیم های ارتباطی بین کنترل دیواری و برد یونیت داخلی صحیح نمی باشد	۱